

機能一覧

機能一覧		機能説明
標準機能	バス位置情報管理	管理者端末の地図画面でバスの現在地情報を確認することができます。
	走行履歴	過去3か月分の走行軌跡を表示することができます。走行履歴データはCSVファイルで出力することも可能です。
	随時検索	定期的な位置情報通知の他に、リアルタイムな位置情報検索ができます。
	お知らせ機能	利用者端末のトップ画面に、任意のテキストメッセージを表示設定が可能です。
	テロップ機能	利用者端末の任意の画面に、表示させたいテロップ内容を設定できます。
	緊急通知機能(※)	車両の緊急スイッチを押下すると、車両の営業所及び関連他社の営業所のPCに、ブザーとともにポップアップで通知します。
オプション機能	アンケート機能	利用者に対して、アンケート機能を利用できます。
	他サイトへのリンク	利用者端末のトップ画面から任意のサイトへリンクを貼ることができます。
	時刻表	バス利用者に対するインフォメーションとして、時刻表を表示できます。
	接近通知機能(※)	特定の停留所の3km、2km、1km手前の通過情報をブザーで通知します。
	居眠り防止機能(※)	特定のエリアで、ブザー通知します。
	ビジュアル版対応	観光マップや簡易地図など、任意の画面上にバス位置を表示できます。

(※・・・高速バスシステム向け機能となります。)